

U-Boot 1.3.1 053

U-Boot 1.3.1 (Jun 18 2011 - 13:44:44) - stm23_0053

- Strzałki Góra/ Dół wybór źródła bootowania
- Aktualizacje z pendrive:
 - trzymać POWER podczas podłączania zasilania

U-Boot b4team

- Wgrywanie NAND z pendrive:
 - Strzałki Góra/Dół i poszukać opcji UPDATE
 - po updacie, pojawi się do wyboru strzałkami nowy soft np "free" albo "lamerek"

Wgrywanie OpenPLI Uboot 053

- Pendrive z partycją FAT32
- Rozpakować paczkę .zip na pendrive
- Włożyć pendrive do tunera
- Trzymając POWER włączyć tuner
 - trzymać POWER tak długo aż pojawi się PROG
 - puścić POWER
- Czekać aż pojawi się OK
- Fazy wgrywania:

```
L - - 1
S - - 1
L - - 2
S - - 2
-OK-
```

- wyjmij pendrive i wyłącz zasilanie tunera

boot devices

- HDD1 - pierwsza partycja HDD (sda1)
- HDD2 - druga partycja HDD (sda2)
- USH1 - pierwsza partycja USB razem z HDD (sdb1)
- USH2 - druga partycja USB razem z HDD (sdb2)
- USB1 - pierwsza partycja USB bez HDD (sda1)
- USB2 - druga partycja USB bez HDD (sda2)
- USB3 - trzecia partycja USB bez HDD (sda3)
- NAND - start z NAND image B4T

- NLAM - start z NAND image freebox - lamerek
- UPDT - UPDATE env, uboot, NAND

From:

<https://niziak.spox.org/wiki/> - **niziak.spox.org**

Permanent link:

<https://niziak.spox.org/wiki/dreambox:nbox:uboot>

Last update: **2019/08/21 10:14**

